



Dylatacje - profile dylatacyjne

DYLATACJA W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY



DYLATACJA W NAROŻNIKU



Drysulation

DS.02.02.4808

UWAGI:

1. Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru oraz we wszystkich miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub zwiększone naciski była wzmocniona za pomocą siatki Panzer, a następnie Standard. Usytuowanie tych miejsc powinno być wskazane w projekcie elewacji.
2. Profile dylatacyjne należy zatopić w masie klejącej nałożonej wcześniej na styropian.
3. Siatka wzmacniająca warstwy bazowej powinna nachodzić na siatkę profili dylatacyjnych do samych krawędzi dylatacji.

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Dryvit. Wszystkie te systemy muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Dryvit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy skontaktować się z firmą Dryvit i upewnić się, że posiadają Państwo najnowszą wersję.