



Szyb windowy - rys. montażowy
Ściana nr4

UWAGA: Przed przystąpieniem do robot należy dokonać obmiaru geodezyjnego poziomu posadzki budynku.



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| OPRACOWANIE | inż. inż. iur. iur. iur. |
| OPRACOWANIE | |
| SPRAWDZENIE | |
| TREŚĆ RYS. | |
| SZYB WINDOWY STALOWY: | |

RYS. MONTAŻOWY	
----------------	--